



家具の お取り扱いガイド

家具インテリアリサイクル&リニュー協議会

本ガイドは、家具を長くご使用いただくための一般的な情報をご紹介します。
家具は素材や仕上げの違いにより、適したお手入れ方法が異なる場合がございます。
具体的なお手入れ方法やご不明な点につきましては、製造メーカーまたはご購入先へご
相談いただくことをお勧めいたします。

なお、本ガイドの内容を参考にされたことにより生じた不具合等につきましては、当協
会では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

食器棚やテレビ台のお手入れ

日常のお手入れ

柔らかい布地で乾拭きをしてください。汚れた場合は、薄めた中性洗剤で拭きとり、その後よく水拭きしてから、さらに乾拭きしてください。取手や蝶番など、金属類の表面には、サビや変色を防ぐための塗装を施していますので日常は柔らかい布で、軽く乾拭きしてください。さらに扉の蝶番金具には、半年に一回程度は、可動部に少量の潤滑油を差しておく、スムーズな動きが保てます。



ニオイが気になる場合

食器棚の塗料や接着剤のような臭いが気になる場合、温湯に食器洗用の中性洗剤を薄め、布を浸しよく絞ってから、食器棚・引き出しの内面をふきます。その後、温湯のみで洗剤をふきとり、扉や引き戸、引き出しを半開きにして風通しを良くし、1週間ぐらいそのままにしておく、早く臭いが薄らぎます。

